

Zásady požární prevence pro ubytovací prostory vysokoškolských kolejí Univerzity Hradec Králové

Účelem požární prevence je předcházení vzniku požáru a jeho šíření v ubytovacích prostorech Vysokoškolských kolejí. Každý ubytovaný je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických a jiných spotřebičů. Každý ubytovaný je povinen dodržovat níže uvedené zásady při manipulaci s nebezpečnými a hořlavými látkami nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení:

I.

- 1) Na pokojích je zakázáno:
 - a) užívat přímotopné a varné spotřebiče (mimo varných konvic). Povoleno je užívání holicích strojků, fénů na vlasy a spotřební elektroniky, a to dle zásad uvedených v II. odstavci,
 - b) zasahovat do elektrického zařízení budov,
 - c) skladovat hořlavé kapaliny a manipulovat s nimi,
 - d) používat a skladovat technické plyny (např. PB lahve apod.),
 - e) kouření (vč. elektronických cigaret) na bytech i v jiných prostorech kolejí, vyhazovat nedopalky od cigaret před prostory kolejí,
 - f) používat otevřený oheň (svíčky apod.).
- 2) Každý je povinen seznámit se s návodem k používání přenosných hasicích přístrojů, který je uveden na každém hasicím přístroji.
- 3) Nikdo nesmí poškozovat požárně bezpečnostní zařízení. Jde o nástěnné hydranty (červené skříně) umístěné na schodištích (za výtahy), detektory kouře na bytech a věcné prostředky požární ochrany – přenosné hasicí přístroje.
- 4) Je zakázáno poškozovat a bezdůvodně zneužívat tlačítka poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (červené krabičky na schodištích).
- 5) Je zakázáno umísťovat na chodby jakékoliv předměty tvořící překážky. Schodiště musí být stále volné – tvoří únikovou cestu.
- 6) Je zakázáno:
 - a) bezdůvodně otevírat dvířka hydrantových skříní (jsou zaplombovány od poslední kontroly),
 - b) bezdůvodně vyjímat nebo snímat věcné prostředky požární ochrany,
 - c) zatarasovat přístup k uzávěrům vody, elektřiny a věcným prostředkům požární ochrany, resp. bránit přístupu k nim,
 - d) poškozovat, zneužívat či jiným způsobem znemožňovat použití přenosných hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení – jedná se o přešůpek na úseku PO dle § 78, odst. 1, písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění o požární ochraně, který se trestá uložením pokuty do výše 20.000 Kč.

II. Zásady pro používání elektrických spotřebičů na vysokoškolských kolejích Univerzity Hradec Králové

Používané elektrické spotřebiče musí splňovat technické podmínky podle ČSN 33 1600 ed.2 změna Z2 a musí být schváleny pro použití v ČR (dokument Prohlášení o shodě „CE“).

Za běžně používané elektrické spotřebiče (např. kulmy, fény, elektrické holicí strojky, PC, notebooky včetně přípojných kabelů, nabíječek mobilů apod.) nese plnou odpovědnost jejich uživatel.

Ubytovaný smí vnést do areálu vysokoškolských kolejí vlastní elektrospotřebiče, které musí používat v souladu s účelem stanoveným výrobcem podle přiloženého technického návodu. Jedná se o požárně nebezpečné spotřebiče: varná konvice, mikrovlnná trouba, toustovač, remoska, kávovar.

Žadatel je povinen na požádání doložit, že tyto elektrospotřebiče jsou bezpečné, bez zjevných závad a poškození, že jsou vybaveny ochrannými prvky (kryty) a jsou schváleny pro použití v ČR (Prohlášení o shodě „CE“) a odpovídají technickým požadavkům dle ČSN 33 1600 ed.2. Spotřebič musí být označen jménem uživatele. Neoznačený spotřebič bude zaměstnanci kolejí vyřazen z užívání a zlikvidován.

Uživatel je povinen neprodleně vyřadit z užívání elektrospotřebiče poškozené nárazem, kapalinou či jiným způsobem (kabel, zásuvky, zástrčky).

Před opuštěním místnosti nesmí uživatel zanechat zapnuté elektrické přístroje. Kromě ledniček musí být všechny přístroje, zejména varné konvice, žehličky, nabíječky mobilů odpojeny od elektrické sítě. **Používání prodlužovacích kabelů je přísně zakázáno!** Za bezpečný technický stav, provádění oprav a předepsaných revizí odpovídá uživatel. Uživatel je podle §2910 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovědný za škodu způsobenou v souvislosti s vnesenými a použitými elektrickými spotřebiči a tuto škodu je povinen nahradit.

Vaření vody, přípravu a ohřívání pokrmů lze provádět výhradně v kuchyňce.

Při používání povolených nebo instalovaných tepelných spotřebičů dbejte zvýšené opatrnosti, zejména v blízkosti hořlavých předmětů (vztahuje se na žehličky a podobná zařízení). Vlastní povolená elektrická varná konvice musí být umístěna na keramické dlaždici nebo ohnivzdorné podložce, kterou si je uživatel konvice povinen obstarat sám.

Dodržujte důsledně zásady požární bezpečnosti při používání elektrických spotřebičů:

vařiče jsou nainstalovány pouze v prostoru kuchyňky, a to na nehořlavé tepelně izolační desce v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Varné desky vždy po použití vypnout a neodkládat na ně žádné hořlavé látky (utěrky apod.) Je zakázáno přenášet vařiče na jiné místo. Vařiče se nesmějí používat na sušení předmětů, přitápění a pro jiné účely, než pro který jsou určeny. Každý uživatel, zodpovídá za bezpečný provoz elektrických přístrojů, zejména vařiče a varné konvice nenechá bez přímého dozoru a po skončení ohřevu (jídla, vody) ho spolehlivě vypne.

V případě zjištění závady na elektrickém spotřebiči musí být spotřebič ihned odstaven a vyřazen z užití, a to až do doby opravy nebo nahrazení novým, nezávadným.

III. Vznik požáru a jeho likvidace

- 1) Při vzniku požáru je každý povinen snažit se požár neprodleně uhasit a zabránit jeho šíření. K uhašení požáru slouží přenosné hasicí přístroje, které jsou umístěny na podestě hlavního schodiště budovy.
- 2) Vodní a pěnové hasicí přístroje nebo vodu z vnitřního hydrantu nelze používat k hašení elektrického zařízení pod napětím.
- 3) V případě vzniku požáru jste povinni ihned vyvolat požární poplach a přivolat pomoc.
- 4) Požární poplach se vyhláší pomocí hlasitého volání „**HOŘÍ!**“ a tlačítka poplachového a tísňového systému, umístěných v prostorách schodiště, a okamžitým telefonickým oznámením požáru na **receptci koleje Palachova – č. kl. 6000**.
- 5) Postup při ohlašování požáru přímo na operační středisko HZS – tel. 150 nebo 112:
 - a) kdo volá, z jakého čísla telefonu
 - b) co a kde hoří
 - c) setrvat u telefonu a vyčkat na zpětný dotaz HZS
- 6) V případě rozšíření požáru musí každý, kdo jej ohlásil na vrátnici, zalarmovat ostatní spolubydlící v ohroženém prostoru (prostor celého podlaží) a co nejrychleji opustit podlaží únikem po hlavním schodišti – únikové cestě, označené bezpečnostními značkami ve směru úniku. Při evakuaci musíte zachovat klid a rozvahu. **Výtah není určen k evakuaci, nesmí se používat!** Včasný únik je důležitý zejména z hlediska možného ohrožení života zplodinami hoření.
- 7) V případě vyhlášení požárního poplachu, je každý povinen okamžitě opustit budovu a shromáždit se na určené místo (prostor před objektem kolejí J. Palacha).

Schválil: David Kittel, Š-OZO-3/2016
Penta Clinic s.r.o., Středisko PARDUBICE, ul. kpt. Nálepky 238
Ing. Eva Valentová, ředitelka VŠK UHK

Platnost ode dne: 10. 3. 2026